

Sicherheitshinweise
Safety informations
consignes de sécurité
Veiligheidsinstructies
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Sikkerhedsoplysninger
Інструкції з безпеки
Bezpečnostní pokyny
Turvallisuuohjeet
Säkerhetsanvisningar
Indicaciones de seguridad
Istruzioni di sicurezza

Organizer – passend für Hausbett ENNO



tiSsi® Organizer

WICHTIG-SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN
AUFBEWAHREN

WARNUNG-LASSEN SIE IHR KIND NICHT UNBEAUF SICHTIGT

Beachten Sie unbedingt folgende Sicherheitshinweise, bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese Bedienungsanleitung ggf. an weitere Nutzer weiter.

1. Lassen Sie ihr Kind nie unbeaufsichtigt
2. Es ist darauf zu achten, dass das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer oder starker Hitzequellen wie z.B. Gasöfen, elektrische Heizstrahler usw. aufgestellt ist.
3. Der Bezug ist waschbar bis maximal 30 Grad.

tiSsi® Organiser

IMPORTANT – READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNING – DO NOT LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED

It is essential that you observe the following safety instructions, keep this instruction manual in a safe place and pass it on to other users if necessary.

1. Never leave your child unattended
2. Ensure that the product is not placed near open flames or strong heat sources such as gas stoves, electric heaters, etc.
3. The cover is washable at a maximum temperature of 30 degrees.

tiSsi® organisateur

**IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTÉRIEURE**

AVERTISSEMENT - NE LAISSEZ PAS VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE

Respectez impérativement les consignes de sécurité suivantes, conservez ce mode d'emploi et transmettez-le à d'autres utilisateurs si nécessaire.

1. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
2. Veillez à ce que le produit ne soit pas placé à proximité d'une flamme nue ou d'une source de chaleur intense, telle qu'un poêle à gaz, un radiateur électrique, etc.
3. La housse est lavable à 30 °C maximum.

tiSsi® organizer

**BELANGRIJK - ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR LATER
WAARSCHUWING - LAAT UW KIND NIET ONBEHEERD ACHTER**

Neem de volgende veiligheidsinstructies in acht, bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef deze indien nodig door aan andere gebruikers.

1. Laat uw kind nooit zonder toezicht achter.
2. Zorg ervoor dat het product niet in de buurt van open vuur of sterke warmtebronnen zoals gaskachels, elektrische straalkachels enz. wordt geplaatst.
3. De hoes is wasbaar op maximaal 30 graden.

tiSsi® organizer

**WAŻNE – PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE DO
WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI**

OSTRZEŻENIE – NIE POZOSTAWIAJ DZIECKA BEZ NADZORU

Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa, zachować niniejszą instrukcję obsługi i w razie potrzeby przekazać ją kolejnym użytkownikom.

1. Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
2. Należy upewnić się, że produkt nie znajduje się w pobliżu otwartego ognia lub silnych źródeł ciepła, takich jak piece gazowe, elektryczne grzejniki promiennikowe itp.
3. Pokrowiec można prać w temperaturze maksymalnie 30 stopni.

tiSsi® organizer

VIGTIGT – LÆS OMHYGGELIGT OG OPBEVAR TIL SENERE BRUG

ADVARSEL – LAD IKKE DIT BARN VÆRE UDEN OPSYN

Overhold altid følgende sikkerhedshenvisninger, opbevar denne brugsanvisning og giv den videre til andre brugere, hvis det er nødvendigt.

1. Lad aldrig dit barn være uden opsyn.
2. Sørg for, at produktet ikke placeres i nærheden af åben ild eller stærke varmekilder, f.eks. gasovne, elektriske varmeapparater osv.
3. Betrækket kan vaskes ved maks. 30 grader.

tiSsi® органайзер

ВАЖЛИВО – УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ - НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ДИТИНУ БЕЗ НАГЛЯДУ

Обов'язково дотримуйтесь наведених нижче вказівок з техніки безпеки, зберігайте цю інструкцію з експлуатації та, за необхідності, передайте її іншим користувачам.

1. Ніколи не залишайте дитину без нагляду
2. Слід стежити за тим, щоб виріб не знаходився поблизу відкритого вогню або джерел сильного тепла, таких як газові печі, електричні обігрівачі тощо.
3. Чохол можна прати при температурі не вище 30 градусів.

tiSsi® Organizer

**DŮLEŽITÉ – PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NÁVRAT
VAROVÁNÍ – NENECHÁVEJTE DÍTĚ BEZ DOZORU**

Bezpodmínečně dodržujte následující bezpečnostní pokyny, uschovejte tento návod k použití a v případě potřeby jej předávejte dalším uživatelům.

1. Nenechávejte své dítě bez dozoru.
2. Dbejte na to, aby produkt nebyl umístěn v blízkosti otevřeného ohně nebo silných zdrojů tepla, jako jsou plynová kamna, elektrické radiátory atd.
3. Potah je prateľný při teplotě maximálně 30 stupňů.

tiSsi® Organizer

TÄRKEÄÄ – LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ VARTEN

VAROITUS – ÄLÄ JÄTÄ LASTA ILMAN VALVONTAA

Noudata ehdottomasti seuraavia turvallisuusohjeita, säilytä tämä käyttöohje ja luovuta se tarvittaessa muille käyttäjille.

1. Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.
2. Varo, ettei tuote ole lähellä avotulta tai voimakkaita lämmönlähteitä, kuten kaasuliesiä, sähkökiukkuja jne.
3. Pehmuste on pestävä enintään 30 asteessa.

tiSsi® Organizer

VIKTIGT – LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR SENARE REFERENS

VARNING – LÄMNA INTE DITT BARN UTAN UPPSIKT

Följ alltid följande säkerhetsanvisningar, förvara denna bruksanvisning och lämna den vidare till andra användare vid behov.

1. Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt.
2. Se till att produkten inte placeras i närheten av öppen eld eller starka värmekällor, t.ex. gasugnar, elektriska värmeelement etc.
3. Överdraget är tvättbart i max 30 grader.

tiSsi® organizador

IMPORTANTE: LÉALO ATENTAMENTE Y GUÁRDELO PARA CONSULTARLO POSTERIORMENTE

ADVERTENCIA: NO DEJE A SU HIJO SIN SUPERVISIÓN

Respete estrictamente las siguientes instrucciones de seguridad, conserve este manual de instrucciones y, si es necesario, entréguelo a otros usuarios.

1. No deje nunca a su hijo sin supervisión.
2. Asegúrese de que el producto no se encuentre cerca de fuentes de calor intensas, como hornos de gas, radiadores eléctricos, etc.
3. La funda se puede lavar a una temperatura máxima de 30 grados.

tiSsi® organizer

IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER CONSULTARE IN CASO DI NECESSITÀ

AVVERTENZA - NON LASCIARE IL BAMBINO SENZA SORVEGLIANZA

Attenersi scrupolosamente alle seguenti avvertenze di sicurezza, conservare il presente manuale d'uso e, se necessario, consegnarlo ad altri utenti.

1. Non lasciare mai il bambino incustodito
2. Assicurarsi che il prodotto non sia posizionato vicino a fiamme libere o fonti di calore intense, come stufe a gas, radiatori elettrici, ecc.
3. Il rivestimento è lavabile a una temperatura massima di 30 gradi.